



## MANDO PROGRAMABLE DTM-ROLL (433 u 868MHz)

### **Descripción del producto:**

El mando a distancia que usted ha adquirido forma parte de la línea DTM (Detumando S.L.). Están destinados exclusivamente para accionar automatizaciones, para abrir y cerrar puertas de garaje y similares; así como para bloquear y desbloquear las máquinas de tabaco. Ésta línea está formada por DTM de código evolutivo o variable (DTM-ROLL). Cada modelo dispone de 2 o 4 botones, los cuales están destinados para poder ser funcionales como compatibles de receptores de las siguientes marcas tengan o no código de instalador: APRIMATIC TR2, BFT, CLEMSA MUTANCODE, ERREKA, MATICDOOR, MILENY, ROPER, NICE SMILO, JCM, PUJOL VARIO OCEAN, GIBIDI, DEA SYSTEM, FORSA, DMIL, MASTER INGENIEROS, NUEVA CASTILLA, ELEMAT, ZIBOR, HYDOM, EMFA, CUBELLS, ALFA TORRES, ELECTROPARKING, EP, NEO, ARF2, HIBRID PLUS, CYACSA, etc.

### **PROGRAMACIÓN:**

Debe ser programado con nuestras máquinas **RF PLUS, ROLLING PLUS** o nuestro software para Pc o Tablet **FUTURE PLUS**. Solo podremos copiar los mandos evolutivos indicados, tengan o no código de instalador.

#### **Con la RF PLUS:**

Para programar nuestro mando **DTM-ROLL** con cualquiera de las máquinas mencionadas, seguiremos los siguientes pasos:

- 1.- Enchufar el conector hembra de cinco pines al conector macho de cinco pines con la marca negra hacia arriba, dejando el pin hembra libre.
- 2.- Poner el mando original en la zona de copia y comprobar que emite un sonido al transmitir.
- 3.- Pulsa y mantener pulsado el botón A de nuestra RF PLUS, la luz superior derecha se encenderá y apagará rápidamente, sin dejar de pulsar empezaremos a transmitir con el mando original, durante unos segundos, sin dejar de transmitir hasta que la luz se apague.
- 4.- Hacer exactamente los mismos pasos que en el punto 3, pero ésta vez pulsado y manteniendo pulsado el botón B de nuestra RF PLUS.
- 5.- Pulsar el botón C, la luz de la RF PLUS se pondrá intermitente rápido y se apagará al cabo de unos segundos (5 o 6 segundos) y permanecerá encendida, en caso contrario, deberá repetir todos los pasos.
- 6.- Para continuar o repetir, será siempre necesario pulsar ENTER después de realizar la copia.

#### **Con la ROLLING PLUS:**

Consultar en el **Manual de uso** de la Rolling Plus el procedimiento a seguir, de acuerdo a la marca que desee duplicar.

#### **Con el software FUTURE PLUS:**

Consultar en el Manual de instrucciones del software FUTURE PLUS en el apartado "duplicado de mandos Rolling Code".



#### **Características técnicas:**

MARCA: DETUMANDO S.L. | MODELO: DTM-ROLL | BOTONES: 2 Y 4 | MICROSWITCHS: NO

FRECUENCIA: 433.92MHz-868.68MHz | TIPO DE PILA: 12v | COPIAR CON: DTM-ROLL 433 u 868 (según sea el caso)